



anal training & education set

USER GUIDE

English
Deutsch
Español
Français
Nederlands
Italiano
Русский



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons se
recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN




OU

À DÉPOSER
EN DECHETERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr




@bvibesocial

bvibe.com

@bvibesocial

OVERVIEW

b-Vibe™ products are made with silky smooth, body-safe silicone. Our products are phthalate-free and latex-free. Get ready for sensual satisfaction that can not be matched and will have you craving for more.



SPECIFICATIONS OF THE PLUGS

	Materials	Size	Weight	Battery	Charging	Use time
Small	Body Safe Silicone	98 x 26 x 50 mm	35.5 g	/	/	/
Medium	Body Safe Silicone/ ABS	134 x 32 x 68 mm	88 g	Battery li-ion	2 hours	1.25 hours
Large	Body Safe Silicone	137 x 40 x 71.5 mm	180 g	/	/	/

Small Silicone Plug

Non-vibrating beginner's friendly plug with flexible neck and curved base.

Medium Vibrating Rechargeable Plug

Premium, vibrating, medium-sized butt plug with one powerful motor and magnetic charging pins.

Large Weighted Plug

180g weighted plug for the sensual sensation of pressure in a wearable silicone plug.


GETTING STARTED

1. Wash your plug with soap and water or a toy cleaner that is suitable for use with silicone items.
2. Lubricate your plug with a water-based, silicone compatible lubricant.


INSERTING YOUR PLUG

Insert the Small or Large Weighted plug until the widest point is at the external muscle. Then, slowly angle the toy downward about 45 degrees, so that one side of the bulb slides into the anus. Keep the toy at that depth and then gently angle the toy upward about 45 degrees.

Gently move the toy back and forth until the bulb moves past the internal anal muscle and the toy slips into place. If you have any pain or discomfort during insertion, don't force it. That will only cause your body to tighten up more.



REMOVING YOUR PLUG




Be gentle on the withdrawal, just like on the insertion. Hold the base in one hand and gently tug on it until you feel your body resisting. Keep that pressure and take a slow, deep breath.

As you exhale, bear down in the same motion as when you go to the bathroom. If the toy does not slide out bear down again and gently angle it not down 45 degrees. As one side of the bulb comes out, angle it up 45 degrees. When the bulb comes out, you'll be able to withdraw the rest of the toy easily.

HOW TO USE THE MEDIUM VIBRATING RECHARGEABLE PLUG

CHARGING BEFORE FIRST USE

Before first use, attach the magnetic charging plug to the designated charging area on the base of the product. Charge your plug fully or approximately 2 hours. The USB charging cable can be plugged into any USB port or USB / AC power adapter (not included).




Base Control Button & LED Indicator


- Flashing Light = Charging
- Solid Light = Fully Charged
- Rapid Flashing Light = Low battery


CONTROLLING YOUR PLUG

1. Lubricate your plug with a water-based, silicone compatible lubricant.

2. Turn ON your plug by pressing  quickly at the bottom of your plug. The light will flash, indicating the power is on and in standby mode.




3. Press  to start the toy. Once in use, the base light will change from flashing to solid.

4. To change the vibration pattern press the . There are a total of 6 vibrating patterns.



5. To power OFF your plug press and hold  for 2 seconds. LED will turn off to indicate the power is OFF.

VIBRATION PATTERNS



TRAVEL LOCK

All b-Vibe items include travel lock for safe and convenient travel.


Hold  for 5 seconds, flashing light will indicate the item is locked. For unlocking, hold  again for 2 seconds, flashing light will indicate the item is unlocked.

CLEANING

1. Always clean your plug thoroughly before and after each use.

2. We recommend premium water-based lubricant. Silicone-based lubricants are not recommended and can cause damage to the product.

3. To properly clean your plug, wash with luke-warm water and a respected antibacterial soap. Rinse clean and pat dry using a lint-free cloth or towel. Do not use cleaners containing alcohol, petrol or acetone.



4. Avoid leaving your plug in direct sunlight and never expose it to extreme heat.

5. If your plug appears to function abnormally, turn OFF and consult our customer care section on [bvibe.com](http://www.bvibe.com), where you will find help tips. Should you require further assistance please contact: customerservice@bvibe.com

DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):



The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at:

www.bvibe.com

Email us at customerservice@bvibe.com for any unanswered questions.

Designed and Developed by **b-Vibe™**

Made in China © **b-Vibe™**

OVERZICHT

b-Vibe™ producten zijn gemaakt van zijdezachte, lichaamsveilige siliconen. Onze producten zijn flataalvrij en latexvrij. Maak je klaar voor sensuele bevrediging die niet kan worden geëvenaard en je zal laten verlangen naar meer.



SPECIFICATIES VAN DE PLUGGEN

	Materialen	Grootte	Gewicht	Batterij	Opladen	Gebruikstijd
Klein	Lichaamsveilige Siliconen	98 x 26 x 50 mm	35.5 g	/	/	/
Medium	Lichaamsveilige Siliconen/ABS	134 x 32 x 68 mm	88 g	Batterij li-ion	2 uur	1.25 uur
Groot	Lichaamsveilige Siliconen	137 x 40 x 71.5 mm	180 g	/	/	/

Kleine Siliconen Plug

Niet-vibrerende gebruiksvriendelijke plug voor beginners met flexibele nek en gebogen basis.

Medium Vibrerende Oplaadbare Plug

Premium, vibrerende, middelgrote butt plug met een krachtige motor en magnetische laadpennen.

Grote Verzwaarde Plug

180g verzwaarde plug voor het sensuele gevoel van druk in een draagbare siliconenplug.



AAN DE SLAG

1. Was de plug met water en zeep of een speelgoedreiniger die geschikt is voor gebruik met siliconenproducten.
2. Smeer de plug in met een op water gebaseerd, siliconencompatibel glijmiddel.


DE PLUG INBRENGEN

Breng de kleine of grote gewogen plug in totdat het breedste punt zich bij de externe spier bevindt. Draai het speeltje vervolgens langzaam ongeveer 45 graden naar beneden, zodat één kant van de bol in de anus glijdt. Houd het speeltje op die diepte en kantel het voorzichtig ongeveer 45 graden naar boven.

Beweeg het speeltje voorzichtig heen en weer totdat de bol voorbij de interne anale spier komt en het speeltje op zijn plaats glijdt. Als je pijn of ongemak voelt tijdens het inbrengen, forceer het dan niet. Dat zal er alleen maar voor zorgen dat je lichaam meer gespannen wordt.



DE PLUG VERWIJDEREN



Wees voorzichtig met terugtrekken, net als bij het inbrengen. Houd de basis in één hand en trek er voorzichtig aan totdat je voelt dat je lichaam zich verzet. Blijf die druk houden en haal langzaam en diep adem.

Terwijl je uitademt maak je dezelfde beweging als wanneer je naar de wc gaat. Als het speeltje niet naar voren schuift, moet je het weer 45 graden draaien. Als een kant van de bol naar buiten komt, maak je een hoek van 45 graden. Als de bol naar buiten komt, kun je de rest van het speeltje gemakkelijk verwijderen.

HOE DE MEDIUM VIBRERENDE OPLAADBARE PLUG TE GEBRUIKEN

OPLADEN VÓÓR EERSTE GEBRUIK

Verbind voor het eerste gebruik de magnetische stekker met het daarvoor bestemde laadgebied aan de onderkant van het product. Laad je plug volledig op of ongeveer 2 uur. De USB-oplaadkabel kan worden aangesloten op een USB-poort of USB / AC-lichtnetadapter (niet meegeleverd).

Magnetisch Laadcontact

Basisbedieningsknop en LED-indicator

- Knipperlicht = Opladen
- Constant Licht = Volledig Opgeladen
- Snel Knipperend Licht = Batterij Bijna Leeg



CONTROLE OVER DE PLUG

1. Smeer de plug met een siliconencompatibel glijmiddel op waterbasis.

2. Zet de plug AAN door snel op Φ onder aan de plug te drukken. Het lampje knippert om aan te geven dat het apparaat aan staat en in de standby-modus staat.




3. Druk op Φ om het speeltje te starten. Eenmaal in gebruik verandert het lampje onderaan van knipperend in vast.

4. Om het trillingspatroon te wijzigen, druk je op de Φ . Er zijn in totaal 6 trilpatronen.

5. Om de plug UIT te schakelen houd je Φ 2 seconden ingedrukt. LED gaat uit om aan te geven dat de stroom UIT is.

TRILPATRONEN



REISSLOT

Alle b-Vibe-items hebben een reisslot voor veilig en gemakkelijk reizen.

Hou de Φ 5 seconden in, het knipperende lampje geeft aan dat het item is vergrendeld. Om te ontgrendelen, houd Φ opnieuw 2 seconden ingedrukt. Een knipperend licht geeft aan dat het item is ontgrendeld.

REINIGING

1. Maak de plug altijd goed schoon voor en na elk gebruik.

2. We adviseren premium glijmiddel op waterbasis. Glijmiddelen op siliconenbasis worden niet aanbevolen en kunnen schade aan het product veroorzaken.

3. Was de plug, om deze goed te reinigen, met lauw water en een antibacteriële zeep. Spoel schoon en dep droog met een pluisvrije doek of handdoek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.



4. Laet de plug niet in direct zonlicht liggen en stel hem nooit bloot aan extreme hitte.

5. Schakel de plug UIT als deze abnormaal lijkt te functioneren en neem contact op met onze afdeling klantenservice van **bvibe.com**, waar je tips vindt. Als je meer hulp nodig heeft, neem dan contact op met: **customerservice@bvibe.com**

INFORMATIE OVER AFVALVERWERKING

Verwijdering van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen):



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat deze artikelen niet als huishoudelijk afval mogen worden behandeld, maar naar de juiste verzamelplaats voor recycling van elektronische apparatuur moeten worden gebracht.

Volledige gebruikersinstructies in extra talen en veelgestelde vragen zijn te vinden op:

www.bvibe.com


Email ons op **customerservice@bvibe.com** voor onbeantwoorde vragen.

Ontworpen en ontwikkeld door **b-Vibe™**

Gemaakt in China © **b-Vibe™**

ÜBERSICHT

Die Produkte von **b-Vibe™** bestehen aus seidig weichem, körperfreundlichem Silikon. Unsere Produkte sind phthalat- und latexfrei. Machen Sie sich bereit für eine sinnliche Erfüllung, die nicht zu überbieten ist und Sie nach mehr verlangen lässt.



EIGENSCHAFTEN DER PLUGS

	Materialien	Größe	Gewicht	Akku	Aufladen	Nutzungszeit
Klein	Körpersicheres Silikon	98 x 26 x 50 mm	35,5 g	/	/	/
Mittel	Körpersicheres Silikon/ABS	134 x 32 x 68 mm	88 g	Akku Li-Ion	2 Stunden	1.25 Stunden
Groß	Körpersicheres Silikon	137 x 40 x 71,5 mm	180 g	/	/	/

Kleiner Silikon-Plug

Vibrationsfreier einsteigerfreundlicher Plug mit flexiblem Hals und gebogenem Unterteil.

Mittelstark Vibrierender Wiederaufladbarer Plug

Hochwertiger, vibrierender, mittelgroßer Buttplug mit einem starken Motor und magnetischen Ladestiften.

Großer Gewichteter Plug

180g leichter Plug für das sinnliche Druckgefühl in einem tragbaren Silikonplug.

ERSTE SCHRITTE

1. Waschen Sie Ihren Plug mit Seife und Wasser oder einem Spielzeugreiniger, der für Silikonartikel geeignet ist.

2. Schmiern Sie Ihren Plug mit einem wasserbasierten, silikonverträgliches Gleitmittel.


EINFÜHREN DES PLUGS

Stecken Sie den kleinen oder großen gewichteten Plug ein, bis der breiteste Punkt am äußeren Muskel anliegt. Dann neigen Sie den Plug langsam um 45 Grad nach unten, so dass eine Seite der Birne in den Anus gleitet. Halten Sie ihn in dieser Tiefe und neigen Sie ihn dann vorsichtig um etwa 45 Grad nach oben.

Bewegen Sie den Plug vorsichtig hin und her, bis sich die Birne an dem internen Anusmuskel vorbei bewegt und er in Position rutscht. Wenn Sie während des Einführens Schmerzen oder Unannehmlichkeiten verspüren, sollten Sie es nicht mit Gewalt versuchen. Das wird nur dazu führen, dass sich Ihr Körper mehr strafft.



ENTFERNEN DES PLUGS



Gehen Sie schonend beim Entfernen vor, genau wie beim Einföhren. Halten Sie den Sockel mit einer Hand und ziehen Sie vorsichtig daran, bis Sie spüren, dass Ihr Körper Widerstand leistet. Halten Sie den Druck aufrecht und holen Sie langsam und tief Luft.

Wenn Sie ausatmen, drücken Sie sich in der gleichen Bewegung nieder, wie wenn Sie auf die Toilette gehen. Wenn das Spielzeug nicht herausrutscht, beugen Sie sich erneut nach unten und neigen Sie es vorsichtig um 45 Grad nach unten. Wenn eine Seite der Birne herauskommt, neigen Sie es um 45 Grad nach oben. Wenn die Birne herauskommt, können Sie den Rest des Plugs leicht herausnehmen.

SO VERWENDEN SIE DEN MITTELSTARK VIBRIERENDEN WIEDERAUFLADBAREN PLUG


AUFLADEN VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Schließen Sie den magnetischen Ladestecker vor der ersten Verwendung an den dafür vorgesehenen Ladebereich auf der Unterseite des Produkts an. Laden Sie Ihren Plug vollständig oder ca. 2 Stunden auf. Das USB-Ladekabel kann an jeden USB-Anschluss oder USB / AC-Netzteil angeschlossen werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Magnetischer Ladekontakt

Basis-Steuertaste & LED-Anzeige

- Blinklicht = Aufladen
- Dauerlicht = Voll aufgeladen
- Schnelles Blinklicht = Schwacher Akku




BENUTZUNG DES PLUGS

1. Schmiern Sie Ihren Plug mit einem wasserbasierten, silikonverträgliches Gleitgel ein.
2. Sie schalten Sie den Plug ein, indem Sie \odot kurz auf der Unterseite des Plugs drücken. Die Lampe blinkt und zeigt damit an, dass das Gerät eingeschaltet und im Standby-Modus ist.
3. Drücken Sie \odot , um das Gerät zu starten. Nach dem Gebrauch wechselt die Lampe von blinkend auf leuchtend.
4. Um das Vibrationsmuster zu ändern, drücken Sie die Taste \odot . Es gibt insgesamt 6 Vibrationsmuster.
5. Um den Plug auszuschalten, halten Sie \odot 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED erlischt, um anzuzeigen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.



VIBRATIONSMUSTER



TRAVEL LOCK

Alle Produkte von b-Vibe beinhalten einen Travel Lock für sicheres und bequemes Reisen. Halten Sie die Taste \odot 5 Sekunden lang gedrückt, ein blinkendes Licht zeigt an, dass das Gerät gesperrt ist. Halten Sie zum Entsperren die Taste \odot erneut 2 Sekunden lang gedrückt, ein blinkendes Licht zeigt an, dass das Gerät entsperrt ist.

REINIGUNG

1. Reinigen Sie Ihren Plug immer gründlich vor und nach jedem Gebrauch.
2. Wir empfehlen hochwertiges Gleitmittel auf Wasserbasis. Gleitmittel auf Silikonbasis werden nicht empfohlen und können das Produkt beschädigen.
3. Um Ihren Plug richtig zu reinigen, waschen Sie ihn mit lauwarmem Wasser und einer geeigneten antibakteriellen Seife. Mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch reinigen und trocken tupfen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.
4. Lassen Sie Ihren Plug nicht in direktem Sonnenlicht stehen und setzen Sie ihn niemals extremer Hitze aus.
5. Wenn Ihr Plug scheinbar fehlerhaft funktioniert, schalten Sie ihn aus und konsultieren Sie unseren Kundendienst auf bvibe.com, wo Sie Hilfetipps finden. Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an: customerservice@bvibe.com



ENTSORGUNGSHINWEISE

Entsorgung von Elektroaltgeräten (gilt in der EU und anderen europäischen Ländern mit getrennten Entsorgungssystemen):



Das durchgestrichene Mülltrennsymbol weist darauf hin, dass diese Gegenstände nicht als Hausmüll behandelt, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden sollten.

Vollständige Bedienungsanleitungen in weiteren Sprachen und FAQs finden Sie unter: www.bvibe.com

Senden Sie uns eine E-Mail an customerservice@bvibe.com für unbeantwortete Fragen.

Entworfen und entwickelt von **b-Vibe™**
Hergestellt in China \odot **b-Vibe™**

ОБЗОР

Продукты **b-Vibe™** изготовлены из абсолютно безопасного гладкого и шелковистого силикона. Они не содержат фталаты и латекс. Вас ждет несравненное чувственное наслаждение, испытывать которое вы будете хотеть все больше и больше.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Материалы	Размер	Вес	Аккумулятор	Продолжительность зарядки	Продолжительность работы
Маленькие	Безопасный для тела силикон	98 x 26 x 50 mm	35.5 g	/	/	/
Средние	Безопасный для тела силикон/ABS	134 x 32 x 68 mm	88 g	Литий-ионный аккумулятор	2 часа	1.25 часа
Большие	Безопасный для тела силикон	137 x 40 x 71.5 mm	180 g	/	/	/

Маленькая силиконовая пробка

Не вибрирующая пробка для новичков с гибкой шейкой и изогнутым основанием.

Вибрирующая, перезаряжаемая пробка среднего размера

Вибрирующая пробка премиум класса среднего размера с одним мощным моторчиком и магнитным зарядным устройством.

Большая утяжеленная пробка

180 г пробка обеспечивает приятное, возбуждающее давление при ношении.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Помойте пробку водой с мылом или моющим средством, пригодным для ухода за изделиями из силикона.

2. Нанесите на пробку смазку для силиконовых изделий на водной основе.


ВВЕДЕНИЕ ПРОБКИ

Вводите маленькую или большую утяжеленную пробку до тех пор, пока ее самая широкая часть не окажется у наружной мышцы. Медленно наклоните пробку вниз примерно на 45 градусов так, чтобы одна сторона выпуклости проскользнула в анус. Удерживайте пробку на этой глубине, медленно наклоните ее вверх примерно на 45 градусов.

Медленно переключайте пробку вперед-назад до тех пор, пока выпуклость не минует мышцу внутренней части ануса и пробка не встанет на место. В случае возникновения дискомфорта или боли при введении пробки, не пытайтесь превозмочь их. Это только приведет к еще большему сужению ануса.



ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОБКИ



Извлекайте пробку так же осторожно, как вы ее вводили. Держа ее одной рукой за основание, осторожно потяните, пока не ощутите сопротивление тела. В этом положении сделайте медленный и глубокий вдох.

Выдыхая, напрягитесь как в туалете. Если пробка не выскользнет, снова напрягитесь, и осторожно наклоните ее на 45 градусов. Когда появится выпуклость, вы легко извлечете всю пробку.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВИБРИРУЮЩУЮ, ПЕРЕЗАРЯЖАЕМУЮ ПРОБКУ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

ЗАРЯДКА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием подключите магнитный зарядный штексель к основанию пробки. Зарядите пробку полностью или в течение 2 часов. Зарядная кабель USB можно подключить к любому USB порту или USB/AC адаптеру питания (не входит в комплект).


УПРАВЛЕНИЕ ПРОБКОЙ

1. Нанесите на пробку смазку для силиконовых изделий на водной основе.
2. Включите пробку, быстро нажав \odot на ее основании. Мигающий индикатор показывает, что питание включено и пробка находится в режиме ожидания.
3. Нажмите \odot , чтобы привести пробку в действие. При использовании индикатор будет гореть постоянно.
4. Чтобы изменить режим вибрации, нажмите \odot . Всего имеется 6 режимов вибрации.
5. Чтобы выключить пробку, нажмите и удерживайте \odot в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор выключится, означая отключение питания.



- Мигающий индикатор = зарядка
- Постоянно горящий индикатор = заряжен
- Быстро мигающий индикатор = низкий заряд аккумулятора

РЕЖИМЫ ВИБРАЦИИ




ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

Все изделия b-Vibe оснащены фиксатором, позволяющим удобно и безопасно их перевозить.

Удерживайте \odot в течение 5 сек, мигающий индикатор свидетельствует о блокировке предмета. Чтобы разблокировать его, снова удерживайте \odot в течение 2 сек, мигающий индикатор свидетельствует о разблокировании предмета.

УХОД

1. Перед и после каждого использования, тщательно очищайте пробку.
2. Мы рекомендуем высококачественную смазку на водной основе. Смазки на силиконовой основе не рекомендуются и могут привести к повреждению продукта.
3. Применяйте аналую пробку водой комнатной температуры с высококачественным антибактериальным мылом. Промойте и промокните насухо бязевой тканью или полотенцем. Не используйте чистящие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.
4. Не подвергайте пробку воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.
5. В случае нарушения нормальной работы, выключите пробку и зайдите в раздел технической поддержки на сайте **bvibe.com**, где вы найдете полезные советы. Если вам требуется дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь с: **customerservice@bvibe.com**



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (применяется в странах ЕС и других странах Европы, в которых используются системы раздельного сбора отходов):



Символ с перечеркнутой корзиной означает, что такие предметы не могут рассматриваться как бытовые отходы; их необходимо сдать в специальный пункт переработки электрического и электронного оборудования.

Полные инструкции на других языках и часто задаваемые вопросы можно найти на веб-сайте: **www.bvibe.com**

Свои вопросы направьте нам по адресу: **customerservice@bvibe.com**

Разработано и создано **b-Vibe™**

Сделано в Китае © **b-Vibe™**

PANORAMICA

I prodotti **b-Vibe™** I prodotti sono realizzati in silicone morbido come seta e sicuro per il corpo. I nostri prodotti sono privi di ftalati e di lattice. Preparati a provare un incomparabile piacere dei sensi, che te ne farà desiderare ancora.



SPECIFICHE DEI PLUG

	Materiali	Misura	Peso	Batteria	Ricarica	Tempo Di Utilizzo
Small	Silicone sicuro per il corpo	98 x 26 x 50 mm	35.5 g	/	/	/
Medium	Silicone sicuro per il corpo/ ABS	134 x 32 x 68 mm	88 g	Batteria agli ioni di litio	2 ore	1.25 ore
Large	Silicone sicuro per il corpo	137 x 40 x 71.5 mm	180 g	/	/	/

Plug Small In Silicone

Plug semplice, senza vibrazione, per principianti, con collo flessibile e base curva.

Plug Medium Con Vibrazione Ricaricabile

Plug anale medium vibrante di prima qualità, con motore potente e pin di ricarica magnetici.

Plug Large Appesantito

Plug appesantito di 180g: il piacere sensuale della pressione in un plug indossabile in silicone.


PER INIZIARE

1. Lava il tuo plug con acqua e sapone o un toy cleaner adatto all'uso con articoli in silicone.
2. Lubrifica il tuo plug con un lubrificante a base acquosa compatibile con il silicone.


COME INSERIRE IL PLUG

Inserisci il plug small o large appesantito finché il punto più largo non arriva al muscolo esterno. Quindi, inclina il toy verso il basso di circa 45 gradi, così che un lato del bulbo scorra all'interno dell'ano. Mantieni il giocattolo a quella profondità, poi inclina delicatamente il toy verso l'alto di circa 45 gradi.

Muovi delicatamente il toy avanti e indietro, finché la glande non oltrepassa il muscolo anale interno e il toy non scivoli a posto. Se avverti dolore o fastidio durante l'inserimento, non forzare. Ciò può solo indurre il corpo a stringere di più.



COME RIMUOVERE IL PLUG



Sii delicato al momento di togliere il plug, proprio come quando l'hai inserito. Tieni la base in una mano e tiralo delicatamente, finché non senti il tuo corpo opporre resistenza, Mantieni quella pressione e prendi un lento e profondo respiro.

Mentre espiri, spingi come fai quando vai in bagno. Se il toy non scivola fuori, spingi di nuovo e inclinalo delicatamente in giù di 45 gradi. Quando un lato del glande fuoriesce, inclinalo in su di 45 gradi. Appena il glande sarà fuoriuscito, potrai estrarre facilmente il resto del toy.

COME UTILIZZARE IL PLUG MEDIUM CON VIBRAZIONE RICARICABILE


RICARICA AL PRIMO UTILIZZO

Al momento del primo utilizzo, attacca la spina di ricarica magnetica all'apposita porta di ricarica alla base del prodotto. Carica completamente il tuo plug o, approssimativamente, per 2 ore. Il cavo di ricarica USB può essere collegato a qualsiasi porta USB o adattatore di potenza USB/AC (non incluso).

Contatto Di Ricarica Magnetico

Pulsante Alla Base E
Indicatore LED

- Luce Lampeggiante = In Ricarica
- Luce Fissa = Carica Completa
- Luce Che Lampeggia Velocemente = Batteria Quasi Scarica



CONTROLLO DEL PLUG

1. Lubrifica il tuo plug con del lubrificante a base acquosa compatibile con il silicone.

2. Accendilo premendo velocemente \odot in fondo al plug. La luce lampeggerà, indicando che il toy è acceso e in modalità standby.




3. Per azionarlo, premi \odot . Una volta che il dispositivo è in uso, la luce alla base passerà da lampeggiante a fissa.

4. Per cambiare la modalità di vibrazione, premi \odot . In tutto, ci sono 6 modalità di vibrazione.

5. Per spegnere il plug, premi e mantieni premuto \odot per 2 secondi. Il LED si spegnerà, indicando che il dispositivo è spento.

MODALITÀ DI VIBRAZIONE



BLOCCO DA VIAGGIO

Tutti gli articoli b-Vibe hanno incluso un blocco da viaggio, per viaggiare in modo sicuro e comodo. Tieni premuto \odot per 5 secondi: la luce lampeggiante indicherà che l'articolo è bloccato. Per sbloccarlo, tieni di nuovo premuto \odot per 2 secondi: la luce lampeggiante ti indicherà che l'articolo è sbloccato.

PULIZIA

1. Pulisci sempre accuratamente il tuo plug prima e dopo ogni utilizzo.
2. Ti consigliamo di usare un lubrificante a base acquosa di prima qualità. I lubrificanti a base di silicone non sono consigliabili e possono causare danni al prodotto.

3. Per pulire bene il plug, lavalo con acqua tiepida e un buon sapone antibatterico. Risciacqualo e asciugalo senza strofinare, usando un panno o un asciugamano che non lascia pelucchi. Non utilizzare pulitori che contengono alcool, benzina o acetone.

4. Evita di lasciare il plug alla luce del sole diretta e non esporlo mai a temperature estreme.

5. Se ti sembra che il plug non funzioni normalmente, spegnilo e consulta la nostra sezione Servizio clienti su [bvibe.com](http://www.bvibe.com), dove troverai alcuni suggerimenti che potranno esserti d'aiuto. Nel caso avessi bisogno di ulteriore assistenza, puoi contattare: customerservice@bvibe.com

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Lo smaltimento dei vecchi apparati elettrici (applicabile nell'UE e negli altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):



Il simbolo barrato della pattumiera indica che questi articoli non dovrebbero essere trattati come la spazzatura domestica, ma portati al punto di raccolta adeguato per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le istruzioni per l'uso complete in altre lingue e le FAQ sono disponibili su:

www.bvibe.com


Per altre eventuali domande, inviaci una mail su customerservice@bvibe.com

Progettato e sviluppato da **b-Vibe™**

Made in China © **b-Vibe™**

APERÇU

Les produits **b-Vibe™** sont fabriqués en silicone oyeux et sans danger pour le corps. Nos produits ne contiennent pas de phtalate ni de latex. Préparez-vous à une satisfaction sensorielle inégalable qui vous donnera une envie irrésistible de recommencer.



SPÉCIFICATIONS DES PLUGS

	Matériaux	Taille	Poids	Batterie	Chargement	Durée d'utilisation
Petit	Silicone sans danger pour le corps	98 x 26 x 50 mm	35.5 g	/	/	/
Medium	Silicone sans danger pour le corps/ABS	134 x 32 x 68 mm	88 g	Batterie lithium-ion	2 heures	1.25 heures
Grand	Silicone sans danger pour le corps	137 x 40 x 71.5 mm	180 g	/	/	/

Petit Plug en Silicone

Plug non vibratoire pour débutants avec cou flexible et base courbe.

Plug Vibratoire Rechargeable Medium

Plug anal vibratoire de taille moyenne et de première qualité, doté d'un moteur puissant et de broches d'alimentation magnétiques.

Grand Plug Lesté

Plug lesté de 180 g pour une sensation sensorielle de pression dans un plug enfilable en silicone.



POUR COMMENCER

1. Lavez votre jouet au savon et à l'eau ou avec un nettoyant pour jouets adapté aux articles en silicone.
2. Lubrifiez votre plug avec un lubrifiant à base d'eau compatible avec le silicone.

INSÉRER VOTRE PLUG

Insérez le Petit Plug ou le Grand Plug Lesté jusqu'à ce que la partie la plus large atteigne le muscle externe. Puis, inclinez lentement le jouet vers le bas à environ 45 degrés, pour qu'un des côtés du renflement glisse dans l'anus. Gardez le jouet à cette profondeur et inclinez délicatement le jouet vers le haut à environ 45 degrés.

Bougez délicatement le jouet d'avant en arrière jusqu'à ce que le renflement dépasse le muscle anal interne et que le jouet se mette en place. Si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort pendant l'insertion, ne le forcez pas. Cela aurait pour seul effet de contracter encore plus votre corps.



RETIRER VOTRE PLUG



Soyez délicat pour le retrait, tout comme pour l'insertion. Tenez la base dans une main et tirez délicatement jusqu'à ce que vous sentiez que votre corps résiste. Maintenez cette pression et prenez une profonde inspiration lente.

Quand vous expirez, accroupissez-vous de la même façon que lorsque vous allez aux toilettes. Si le jouet ne sort pas, accroupissez-vous à nouveau et inclinez-le doucement vers le bas à 45 degrés. Lorsqu'un des côtés du renflement sort, inclinez-le vers le haut à 45 degrés. Quand le renflement sortira, vous pourrez facilement retirer le reste du jouet.

COMMENT UTILISER LE PLUG VIBROTAIRE RECHARGEABLE MEDIUM

CHARGEMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant la première utilisation, reliez le connecteur de charge magnétique à la zone de chargement désignée à la base du produit. Chargez votre plug complètement ou pendant approximativement 2 heures. Le câble de charge USB peut être branché à tout port USB ou adaptateur secteur USB (non inclus).

Contact de Chargement Magnétique

Bouton de Commande du Socle & indicateur LED

- Lumière Clignotante = En Charge
- Lumière Fixe = Complètement Chargé
- Lumière Clignotante Rapide = Batterie Faible



CONTRÔLER VOTRE PLUG

1. Lubrifiez votre plug à l'aide d'un lubrifiant à base d'eau compatible avec le silicone.

2. Mettez votre plug sous tension en appuyant rapidement sur \odot à la base de votre plug. Le voyant va clignoter, indiquant que l'alimentation est sous tension et en mode veille.




3. Appuyez sur \odot pour démarrer le jouet. Pendant l'utilisation, la lumière du voyant changera de clignotante à fixe.

4. Pour changer de caractéristique vibratoire appuyez sur \odot . Il y a au total 6 caractéristiques vibratoires.

5. Pour mettre votre plug hors tension, appuyez sur \odot et maintenez la pression pendant 2 secondes. Le voyant LED s'éteindra pour indiquer la mise hors tension.

CARACTÉRISTIQUES VIBROTAIRES



VERROU DE TRANSPORT

Tous les articles b-Vibe comprennent un verrou de transport pour un transport commode et sans risques.

Maintenez \odot pendant 5 secondes, la lumière clignotante indiquera que l'article est verrouillé. Pour le déverrouiller, maintenez \odot à nouveau pendant 2 secondes, la lumière clignotante indiquera que l'article est déverrouillé.

NETTOYAGE

1. Nettoyez toujours soigneusement votre plug avant et après chaque usage.
2. Nous conseillons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau de première qualité. Les lubrifiants à base de silicone ne sont pas recommandés et peuvent endommager le produit.
3. Afin de nettoyer correctement votre plug, lavez-le à l'eau tiède et avec un savon antibactérien de bonne qualité. Rincez abondamment et séchez à l'aide d'un linge non pelucheux ou d'une serviette. N'utilisez pas de nettoyant contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.



4. Évitez de laisser votre plug exposé à la lumière solaire directe et ne l'exposez jamais à des chaleurs extrêmes.

5. Si votre plug fonctionne de façon anormale, mettez-le hors tension et consultez notre section consacrée au service client sur **bvibe.com**, où vous trouverez des conseils et astuces. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter: **customerservice@bvibe.com**

INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT

La mise au rebut de vieux matériel électronique (applicable dans l'UE et les pays Européens ayant des systèmes de collecte sélective des déchets):



Le symbole de poubelle rayé indique que ces articles ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers, mais plutôt déposés au point de collecte approprié pour le recyclage du matériel électrique et électronique.

Vous pouvez trouver des instructions d'utilisation complètes en plusieurs langues ainsi qu'une section de QFP sur:

www.bvibe.com

Envoyez-nous un email à **customerservice@bvibe.com** pour toute question sans réponse.

Conçu et Développé par **b-Vibe™**

Fabriqué en Chine © **b-Vibe™**

RESUMEN

Los productos **b-Vibe™** están fabricados con silicona suave, sin peligro para el cuerpo. Nuestros productos son libres de ftalato y libres de látex. Prepárese a una satisfacción sensual sin igual que le dará ansias de empezar de nuevo.



CARACTERÍSTICAS DE LOS PLUGS

	Materiales	Tamaño	Peso	Batería	Carga	Duración de uso
Pequeño	Silicona Sin Peligro Para el Cuerpo	98 x 26 x 50 mm	35.5 g	/	/	/
Mediano	Silicona Sin Peligro Para el Cuerpo/ABS	134 x 32 x 68 mm	88 g	Batería Li-ion	2 horas	1.25 horas
Grande	Silicona Sin Peligro Para el Cuerpo	137 x 40 x 71.5 mm	180 g	/	/	/

Pequeño Plug de Silicona

Plug no vibrante para principiantes con cuello flexible y base arqueada.

Plug Mediano Vibrador Recargable

Plug vibrador de alta calidad, de tamaño mediano, cuenta con un motor potente y clavijas de carga magnéticas.

Plug Grande Ponderado

Plug ponderado de 180 g para una sensual sensación de presión en un plug de silicona portátil.


PARA EMPEZAR

1. Limpie su plug con jabón y agua o con un limpiador para juguetes adaptado al uso con artículos de silicona.
2. Lubrique su plug con un lubricante a base de agua y compatible con la silicona.

INSERTAR SU PLUG

Inserte el pequeño plug o el grande hasta que la parte más ancha esté al musculo externo. Entonces, incline lentamente el juguete hacia abajo de unos 45 grados, para que un lado del bulbo se deslice dentro del ano. Guarde el juguete a esta profundidad e incline con cuidado el juguete hacia arriba de unos 45 grados.

Mueva suavemente el juguete en un movimiento de ida y vuelta hasta que el bulbo pase el musculo anal interno y que el juguete se ajuste en su lugar. Si siente dolor o molestia durante la inserción, no haga fuerza. Esto solamente hará que su cuerpo se contracte aún más.



RETIRAR SU PLUG



Sé suave en la retirada, lo mismo que para la inserción. Sujete la base con una mano y tire suavemente hasta sentir que su cuerpo resiste. Guarde esta presión y respire profundamente y lentamente.

Al exhalar, puje hacia abajo en el mismo movimiento que cuando va al baño. Si el juguete no se desliza hacia fuera, puje otra vez hacia abajo e inclínelo suavemente hacia abajo de unos 45 grados. Cuando un lado del bulbo sale, ya puede sacar el resto del juguete fácilmente.

CÓMO UTILIZAR EL PLUG MEDIANO VIBRADOR RECARGABLE

CARGAR ANTES DEL PRIMER USO

Antes de la primera utilización, conecte el enchufe de carga magnético a la zona de carga designada a la base del producto.


Cargue su plug completamente o durante aproximadamente 2 horas. El cable de carga USB se puede enchufar en todo puerto USB o adaptador de corriente USB /AC (no incluido).

MANEJAR SU PLUG

1. Lubrique su plug con un lubricante a base de agua, compatible con la silicona.
2. Encienda su plug pulsando rápidamente a la base del plug. La luz parpadeará, indicando que está encendido y en modo de espera.
3. Pulse para iniciar el juguete. Una vez en uso, la luz a la base cambiará de parpadeante a fija.
4. Para cambiar el modelo de vibración pulse el botón . Hay un total de 6 modelos de vibración.
5. Para apagar el plug pulse y mantenga durante 2 segundos. El LED se apagará para indicar que ya está apagado.




Contacto de Carga Magnético



Botón de Mando a la Base e Indicador LED

- Luz parpadeante = En carga
- Luz Fija = Completamente Cargado
- Luz Parpadeante Rápida = Poca Batería

MODELOS DE VIBRACIÓN




BLOQUEO DE VIAJE

Todos los artículos b-Vibe cuentan con un bloqueo de viaje para llevarlos de forma segura y cómoda. Mantenga durante 5 segundos, la luz parpadeante indica que el artículo está bloqueado. Para desbloquearlo, mantenga otra vez durante 2 segundos, la luz parpadeante indica que el artículo está desbloqueado.

LIMPIEZA

1. Limpie siempre su plug minuciosamente antes y después de cada uso.
2. Recomendamos un lubricante de alta calidad a base de agua. Los lubricantes a base de silicona no se recomiendan y pueden dañar el producto.
3. Para limpiar correctamente su plug, lávelo con agua templada y un buen jabón antibacteriano. Enjuáguelo bien y séquelo con una toalla o un trapo sin pelusas. No use limpiadores con alcohol, petróleo o acetona.
4. Evite de dejar su plug al contacto de la luz solar directa y no lo exponga nunca a calores extremos.
5. Si el plug parece funcionar anormalmente, apáguelo y consulte nuestra sección de atención al cliente en [bvibe.com](http://www.bvibe.com) donde encontrará consejos útiles. Si necesitase más asistencia por favor contacte: customerservice@bvibe.com



INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN

La eliminación de viejo material electrónico (aplicable en la UE y otros países Europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos):



El símbolo de contenedor tachado indica que estos artículos no deben tratarse como residuos domésticos, pero al contrario hay que llevarlos al punto de recogida apropiado para el reciclaje de material eléctrico y electrónico.

Instrucciones de usuario completas en varios idiomas y las PF se pueden encontrar en: www.bvibe.com

Envíenos un correo electrónico a customerservice@bvibe.com para toda pregunta aún sin respuesta.

Diseñado y Desarrollado por **b-Vibe™**
Fabricado en China © **b-Vibe™**