



BUTTIES SHAKE USER GUIDE

English	2
Deutsch	5
Español	7
Français	9
Nederlands	11
Italiano	13
Русский	15
中文	17

Magnetic Charging
Contact



EN



Power Button &
LED Indicator

GETTING STARTED

1. Before first use, charge your plug for approximately 2 hours.
 - Flashing Light = Charging
 - Solid Light = Fully Charged
 - Rapid Flashing Light = Low battery, charge is needed
2. Wash your plug with soap and water or toy cleaner suitable for use with silicone items.
3. Lubricate your plug with a water-based, silicone-compatible lubricant.
4. To turn the plug on, quickly press ϕ .
5. Press ϕ again to cycle between 4 speeds and 6 patterns.
6. To power off your item, press ϕ and hold for 2 seconds.

TRAVEL LOCK

Hold ϕ for 3 seconds, flashing light on the base of the plug will indicate the item is locked. For unlocking, hold ϕ again for 3 seconds, flashing light will indicate the item is unlocked.

WARNING

- Do not expose this product to fire.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of

flammable liquid or gas.

- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Do not attempt to disassemble the product yourself. Please contact after-sales service if there is an issue.

Material	Body-safe silicone & ABS
Size	134 x 32 x 68 mm
Weight	89.5 g
Battery	200 mAh
Charging Time	2 Hours
Usage Time	1.25 Hours
Interface	Single Button & Manual Control
Water Resistance Level	IPX7

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand name: b-Vibe

Product name: Butties Shake

Model No: BV-113

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Supplier's Name: COTR, Inc.

Supplier's Address: 37 West 39th Street, Suite 601,
New York, USA, NY 10018-3886

Supplier's Phone number: +1 212 695 2575

Supplier's E-mail address: info@cotrinc.com

ISED CANADA STATEMENT

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation Exposure limits set forth for an uncontrolled environment to maintain compliance with IC's RF Exposure guidelines. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at: **bvibe.com**. Email us at **customerservice@bvibe.com** for any unanswered questions.

Designed and Developed by **b-Vibe™**

4 Made in China © **b-Vibe™**

DE



ERSTE SCHRITTE

1. Laden Sie Ihren Plug vor dem ersten Gebrauch für ungefähr 2 Stunden auf.
 - Blinkendes Licht = Gerät lädt auf
 - Dauerhaftes Licht = Voll aufgeladen
 - Schnell blinkendes Licht = Batterie leer, bitte aufladen
2. Waschen Sie den Plug mit Seife und Wasser, oder alternativ mit für Silikonenteile geeignetem Spielzeugreiniger.
3. Ölen Sie ihren Plug mit wasserbasiertem, silikonkompatiblem Gleitgel ein.
4. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie ϕ .
5. Drücken Sie ϕ erneut, um zwischen 4 Geschwindigkeiten und 6 Mustern zu wechseln.
6. Um Ihren Plug wieder auszuschalten, drücken und halten Sie ϕ für zwei Sekunden.

REISESICHERUNG

Drücken und halten Sie die ϕ -Taste für 3 Sekunden. Das blinkende Licht an Ihrem Plug bedeutet, dass das Gerät gesperrt ist. Um das Gerät wieder zu entsperren, drücken und halten Sie ϕ erneut. Das blinkende Licht bedeutet, dass das Gerät entsperrt ist.

WARNUNG

- Setzen Sie dieses Produkt nicht Feuer.

- Die Entsorgung einer Batterie in Feuer oder in einem heißen Ofen, sowie die mechanische Zerkleinerung oder Zerschneidung einer Batterie, kann zu einer Explosion führen.
- Das Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder es kann zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas kommen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst auseinanderzubauen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn es ein Problem gibt.

Materialien	Körpersicherer Silikon & ABS
Größe	134 x 32 x 68 mm
Gewicht	89.5 g
Batterie	200 mAh
Ladezeit	2 Stunden
Nutzungszeit	1.25 Stunden
Oberfläche	Manuelle 1-Knopf Steuerung
Wasserdichtigkeit	IPX7

Eine komplette Bedienungsanleitung finden Sie auf: **bvibe.com**
 Schreiben Sie uns eine E-Mail an **customerservice@bvibe.com**
 für unbeantwortete Fragen.

Entworfen und Hergestellt von **b-Vibe™**
 Hergestellt in China © **b-Vibe™**



PARA EMPEZAR

1. Antes del primer uso, cargue su tapón anal alrededor de 2 horas.
 - Luz intermitente = Cargando
 - Luz fija = Plena Carga
 - Luz intermitente rápida = Batería baja, necesita ser cargada
2. Limpie su consolador con agua y jabón, o un limpiador para juguetes compatible con los artículos en silicona.
3. Lubrique su consolador con un lubricante compatible con la silicona, a base de agua.
4. Para encender el dispositivo pulse con rapidez el ϕ .
5. Pulsa ϕ de nuevo para cambiar entre 4 velocidades y 6 patrones.
6. Para apagar su tapón anal pulse y guarde el ϕ durante 2 segundos.

BLOQUEO DE VIAJE

Presione ϕ durante 3 segundos, la luz parpadeante en la base del consolador indica que el artículo está bloqueado. Para desbloquearlo, presione nuevamente ϕ durante 3 segundos, la luz parpadeante indicará que el artículo está desbloqueado.

ADVERTENCIA

- No exponga este producto al fuego.
- Descartar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastar o

- cortar mecánicamente una batería, puede resultar en una explosión.
- Dejar una batería en un entorno con una temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
 - Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede dar lugar a una explosión o a una fuga de líquido o gas inflamable.
 - No intente desmontar el producto usted mismo. Por favor, póngase en contacto con el servicio postventa si experimenta algún problema.

Materiales	Silicona segura para el cuerpo & ABS
Tamaño	134 x 32 x 68 mm
Peso	89.5 g
Batería	200 mAh
Tiempo de carga	2 Horas
Tiempo de uso	1.25 Horas
Interfaz	Control Manual con un Solo Botón
Nivel de impermeabilidad	IPX7

Instrucciones usuario completas en diferentes idiomas pueden consultarse en: **bvibe.com**

Escribanos a **customerservice@bvibe.com** para toda pregunta sin respuesta.

Diseñado y desarrollado por **b-Vibe™**

Hecho en China © **b-Vibe™**



POUR COMMENCER

1. Avant la première utilisation, chargez le plug pendant environ 2 heures.
 - Lumière clignotante = En charge
 - Lumière Pleine = Complètement Chargé
 - Lumière clignotant rapidement = Batterie faible Vous devez le recharger
2. Lavez le plug avec de l'eau et du savon, ou un nettoyant pour jouets utilisable avec les articles en silicone.
3. Lubrifiez votre plug anal avec un lubrifiant compatible avec le silicone, à base d'eau.
4. Pour mettre l'appareil en route appuyez rapidement sur le ϕ .
5. Appuyez à nouveau sur le bouton ϕ pour choisir parmi 4 vitesses et 6 motifs.
6. Pour éteindre votre plug appuyez sur le ϕ et gardez-le pressé pendant 2 secondes.

SÉCURITÉ DE TRANSPORT

Appuyez sur ϕ pendant 3 secondes, la lumière clignotante à la base du plug indique que l'objet est verrouillé. Pour le déverrouiller, maintenez à nouveau ϕ pendant 3 secondes, la lumière clignotante indique que l'objet est déverrouillé.

AVERTISSEMENT

- N'exposez pas ce produit au feu.
- Éliminer une pile dans un feu ou un four chaud, ou écraser ou découper mécaniquement une pile peut entraîner une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- N'essayez pas de démonter le produit vous-même. Veuillez contacter le service après-vente en cas de problème.

DÉCLARATION DU CANADA

Ce dispositif contient un (S) émetteur (S)/ récepteur (S) exempté (S) de licence qui respecte l'innovation, Science et développement économique Canada a exempté le ou les RSS de licence.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

- 1.) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
- 2.) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif.

Exposition au rayonnement: cet équipement est conforme au rayonnement Canada Les limites d'exposition fixées pour un environnement non contrôlé afin de maintenir la conformité avec les lignes directrices d'exposition aux RF d'IC. Ce dispositif et ses antennes ne doivent pas être co-localisés ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Matériau	Silicone sans risque pour le corps & ABS
Taille	134 x 32 x 68 mm
Poids	89.5 g
Batterie	200 mAh
Temps de charge	2 Heures
Durée d'usage	1.25 Heures
Interface	Contrôle Manuel Avec Un Seul Bouton
Niveau d'étanchéité	IPX7

Des instructions utilisateur complètes en différentes langues peuvent être consultées sur: **bvibe.com** Envoyez-nous un message à **customerservice@bvibe.com** fpour toute question supplémentaire.
 Conçu et développé par **b-Vibe™**. Fabriqué en Chine © **b-Vibe™**



BEGINNEN

1. Laadt je plug voor het eerste gebruik ongeveer 2 uren op.
 - Knipperlicht = Opladen
 - Solide Licht = Volledig Opgeladen
 - Snel Knipperend Licht = batterij bijna leeg, opladen is nodig
2. Was de plug met water en zeep of speelgoedreiniger geschikt voor gebruik met siliconen artikelen.
3. Bevochtig de plug met een op water gebaseerd glijmiddel dat geschikt is voor siliconen.
4. Druk om het product AAN te zetten snel op de ϕ .
5. Druk nogmaals op deze knop ϕ om te schakelen tussen 4 snelheden en 6 patronen.
6. Druk om je plug UIT te zetten op de ϕ voor 2 seconden.

REISSLOT

Hou ϕ 3 seconden ingedrukt, het knipperlampje op de basis geeft aan dat het apparaat vergrendeld is. Hou ϕ opnieuw 3seconden ingedrukt om het apparaat te vergrendelen, het knipperend lampje geeft aan dat het apparaat is ontgrendeld.

WAARSCHUWINGEN

- Stel dit product niet bloot aan vuur.

- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij, kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Probeer het product niet zelf te demonteren. Neem contact op met de after-sales service als er een probleem is.

Materiaal	Lichaamsveilige Siliconen & ABS
Afmetingen	134 x 32 x 68 mm
Gewicht	89.5 g
Accu	200 mAh
Laadtijd	2 Uren
Gebruikstijd	1.25 Uren
Interface	Handmatige Bediening met Een Knop
Waterdicht niveau	IPX7

Volledige gebruiksaanwijzing in andere talen is te vinden op: **bvibe.com**

E-mail ons op **customerservice@bvibe.com** voor eventuele onbeantwoorde vragen.

Ontworpen en ontwikkeld door **b-Vibe™**

Gemaakt in China © **b-Vibe™**



COME INIZIARE

1. Prima del primo utilizzo, lasciare in carica il plug per circa 2 ore.
 - Luce lampeggiante = in carica
 - Luce fissa = carica completa
 - Luce lampeggiante rapida = batteria scarica, necessario ricaricare
2. Lavare il plug con acqua e sapone o detergente per giocattoli adatto a oggetti in silicone.
3. Lubrificare il plug con un lubrificante a base acquosa compatibile col silicone.
4. Per accendere il dispositivo, premere rapidamente il Φ .
5. Premi Φ nuovamente per scegliere tra 4 velocità e 6 modalità.
6. Per spegnere il plug, premere e tenere premuto il Φ per 2 secondi.

CHIUSURA DI SICUREZZA DA VIAGGIO

Mantenere premuto Φ per 3 secondi: la luce lampeggiante alla base del plug indicherà che l'apparecchio è bloccato. Per sbloccarlo, mantenere premuto Φ ancora per 3 secondi: la luce lampeggiante indicherà che l'apparecchio è sbloccato.

AVVERTENZE

- Non esporre questo prodotto al fuoco.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, la

frantumazione o il taglio meccanico di una batteria può provocare un'esplosione.

- Lasciare la batteria in un ambiente a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria sottoposta ad una pressione d'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Non tentare di smontare il prodotto da soli. In caso di problemi si prega di contattare il servizio post-vendita.

Materiale	Silicone sicuro per il corpo & ABS
Dimensioni	134 x 32 x 68 mm
Peso	89.5 g
Batteria	200 mAh
Tempo di ricarica	2 Ore
Tempo di utilizzo	1.25 Ore
Interfaccia	Controllo manuale a pulsante singolon
Livello di impermeabilità	IPX7

Istruzioni complete per l'uso sono disponibili in altre lingue all'indirizzo: **bvibe.com** Per domande non incluse in questa pagina, inviare una mail a **customerservice@bvibe.com**
Progettato e sviluppato da **b-Vibe™**
Prodotto in Cina © **b-Vibe™**

Кнопка питания и
светодиодный
индикатор



RU

Магнитное
зарядное
устройство

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед первым использованием зарядите устройство в течение примерно 2 часов.
 - Мигающий свет = Идет зарядка
 - Постоянный свет = Полностью заряжен
 - Быстро мигающий свет = Низкий заряд аккумулятора
2. Вымойте устройство мылом и водой или чистящим средством для игрушек, которое можно использовать для изделий из силикона.
3. Смажьте устройство лубрикантом на водной основе, который можно использовать для изделий из силикона.
4. Для включения устройства быстро нажмите ϕ .
5. Нажмите ϕ еще раз, чтобы переключиться между 4 скоростями и 6t паттернами
6. Чтобы выключить устройство, нажмите ϕ и удерживайте ее в течение 2 секунд.

ФИКСАТОР

Зажмите ϕ на 3 секунд, мигающий светоиндикатор означает, что устройство заблокировано. Чтобы его разблокировать, снова зажмите ϕ на 3 секунд. Мигающий светоиндикатор покажет, что оно разблокировано.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не допускайте контакта изделия с огнем.
- Утилизация батареи в огонь или в горячую печь, а также механическое дробление или разрезание батареи, может привести к взрыву.
- Оставление аккумулятора в условиях чрезвычайно высокой температуры окружающей среды может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Батарея, находящаяся под чрезвычайно низким давлением воздуха, может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Не пытайтесь разбирать изделие самостоятельно. Пожалуйста, свяжитесь с послепродажным обслуживанием в случае возникновения проблем. чена или помещена внутрь любой части тела.

Материал	Безопасный для тела силикон & АБС-пластик
Размер	134 x 32 x 68 mm
Вес	89.5 g
Элемент питания	200 mAh
Время зарядки	2 часа
Время использования	1.25 часа
Интерфейс	Ручное управление одной кнопкой
Уровень водонепроницаемости	IPX7

Полную инструкцию для использования на других языках можно найти на сайте: **bvibe.com**. Если на ваш вопрос нет ответа на сайте, напишите нам на **customerservice@bvibe.com**

Дизайн и разработка компании **b-Vibe™**. Сделано в Китае © **b-Vibe™**

中文



磁力充电触点



电源按钮和
LED 指示灯

开始使用

1. 首次使用前, 请将产品充电约 2 小时。
 - 指示灯闪烁 = 充电中
 - 指示灯常亮 = 已充满
 - 指示灯快速闪烁 = 低电量, 请充电
2. 用肥皂水或适用于硅胶产品的玩具清洁剂, 清洗产品。
3. 用兼容硅胶的水基润滑油润滑产品。
4. 启动本产品, 请按一下 ϕ 。
5. 再次按下 ϕ 可在 4 个强度级别及 6 个模式之间切换。
6. 要关闭产品电源, 请按住 ϕ 键2秒。

旅行锁

按住 ϕ 3 秒钟, 振动肛塞底部指示灯闪烁表示设备已锁定。要解锁设备, 再按住 ϕ 3 秒钟, 指示灯闪烁表示设备已解锁。

警告

- 请勿将本产品暴露于火中。

- 将电池投入火中或热烤箱中，或以机械方式破碎或切割电池会引起爆炸。
- 将电池留在温度极高的周围环境中会引起易燃液体或气体爆炸或泄漏。
- 电池受到极低空气压力时可能会引起易燃液体或气体爆炸或泄漏。
- 切勿尝试自行拆解产品。如有问题，请联系售后服务。

材料	人体安全硅胶 & ABS
尺寸	134 x 32 x 68 mm
重量	89.5 g
电池	200 mAh
充电时间	2 小时
使用时间	1.25 小时
界面	单按钮和手动控制
防水等级	IPX7

欲了解其他语言的完整使用说明和常见问题，可访问: bvibe.com

如有任何未解疑问，请发送电子邮件至 customerservice@bvibe.com

b-Vibe™ 设计开发产品

中国制造 © b-Vibe™

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at: **bvibe.com**

Email us at **customerservice@bvibe.com** for any unanswered questions.

Designed and Developed by **b-Vibe™**

Made in China © **b-Vibe™**





bvibe.com